



CanTech s.r.o. Potoční ul. č.p. 2173/40 787 01 Šumperk Tel. : +420 583 250 991, +420 583 250 995 Web : www.cantech.cz E-mail : cantech@cantech.cz

Firma CanTech si vyhrazuje právo pro případné změny. Prosím, kontaktujte obchodního zástupce firmy CanTech pro další informace.

Obsah:

REVEALED

1) Základní popis	2
2) Připojení/odpojení výkonových modulů invertoru	4
3) Vyjmutí T2S kontroléru	4
5) Uživatelské rozhraní, signalizace	7
6) Připojení k PC – konfigurace, diagnostika, alarmy	10
7) Výpis možných alarmů	24
8) Datasheet – technické parametry	25
9) Varianty TSI NOVA invertorů	26

» A revolution in power



1) Základní popis

Základní TSI Nova systém:

až 2.250 KVA s redundancí n + 1 až 3 KVA bez redundance Výkon jednoho modulu 750VA (525W) Vstup: 48Vdc a 230Vac Výstup: 230Vac Vybaven EPC režimem (Enhanced Power Conversion)



Prostředí:

Provozní teplota Skladovací teplota Balení Vibrace Otřes Akustická hlučnost Chlazení -20 ° C až + 40 ° C -40 ° C až + 80 ° C bez kondenzace. Vyhovují NEBS GR63 IEC 721-3-3 IEC 721-3-2 <35 dB (A) Nucené (ventilátor)



Rozměry kabinetu TSI NOVA:



Připojovací svorky na zadní straně kabinetu:



Zadní plastová krytka pro ochranu před nechtěným dotykem živých částí:







2) Připojení/odpojení výkonových modulů invertoru



sunout modul

dokud modul řádně nezapadne do konektoru vzadu Upevnit modul na pozici a zavřít mřížku Kontrola správně zavřené mřížky

Vysunutí modulu – pomocí tenkého plochého šroubováku vyklopit mřížku a vysunout modul

3) Vyjmutí T2S kontroléru

T2S je uzamčený v kabinetu pomocí pojistného kolíku. Pro vytažení T2S z kabinetu, vložte malý plochý šroubovák do čtvercového otvoru pod USB portem a zvedněte pojistný kolík.



>> A revolution in power EALED

4) Dálkové sledování a řízení

Základní monitoring - T1S/T2S

Monitorování střídačů TSI Nova je ve standardním "T1S" kontroléru, nebo ve volitelném "T2S" kontroléru:

	TSI monitoring		
	T1S	T2S	
Alarmová kontakty	2	3	
Alarmove Kontakty	UR + NUR	UR + NUR + prog.	
Alermová diody	2	3	
Alamove diody	UR + NUR	UR + NUR + prog.	
Komunikaaa	Ne	USB	
Komunikace	výrobní konfigurace	Konfigurace, řešení probl.	
	Jednoduchá DIP přepínačem	Rozšířená přes USB	
Dodatečná konfigurace	(1) alarm.polarita (NC nebo NO)(2) Redundance (Ano nebo Ne)		
Logophowy	NO	YES	
Log soubory		200 zpráv	
B ozčířený monitoring	NO	Možno	
Kozsneny monitoring	žádné připojení není možné	(display + TCP/IP	
$IID \qquad ((()) 1)$	NILID		

UR – urgentní (major) alarm

NUR – neurgentní (minor) alarm



TSI systémy jsou vybaveny relé výstupy pro vzdálené alarmy:

- * Major alarm (kontakt 5-6 sepnutý, když není alarm)
- * Minor alarmu (kontakt 8-9 sepnutý, když není alarm)
- * Uživatelsky volitelný alarm (s T2S)

>> A revolution in power



Pokud se TSI systém skládá z několika kabinetů, alarm musí být připojen na kabinetu kde se nachází T2S nebo T1S.

K dispozici jsou 3 bezpotenciální přepínací kontakty. Maximální průřez drátu je 0,5mm².

NB: relé jsou pod napětím v nečinnosti (tj. relé jsou odpojeny dojde-li k události).

A) <u>Digitální vstup (s T2S)</u>

Dva externí vstupní kontakty lze monitorovat prostřednictvím T2S. Mohou být použity pro rackové alarmy, jako jsou "otevření dveří "," příliš vysoká teplota "," stav ventilátoru "," Bypass ", ...

Napětí přítomné na svorkách 1 a 3 je + 5V (galvanicky oddělené). Je třeba dbát, aby se zabránilo připojování jakéhokoliv vnějšího napětí na svorky 1-3.

Externí signály by měly být přivedeny na tyto svorky přes bezpotenciálové kontakty. Tato funkce se aktivuje, když 2 dotyčné svorky jsou zkratovány (tj. když externí bezpotenciálový kontakt je sepnut)

B) Digitální výstup (S T2S)

MAJOR, MINOR a volitelné relé poskytují rozepnutý a sepnutý bezpotenciálový kontakt (C,NO,NC).

Relé charakteristiky:

Max. spínací kapacita: 2A @ 30VDC nebo 1A @ 60VDC Max. spínaný výkon: 60W Max. napětí: 60VDC Max. spínací proud: 2A

Dálkové zapnutí/vypnutí (ON/OFF)



TSI systém může být dálkově aktivován nebo vypnut (stand-by mód).

Napětí přítomné na svorkách 1 a 3 je + 5V (galvanicky oddělené). Je třeba dbát, aby se zabránilo připojování jakéhokoliv externího napětí na svorky 1 až 3. Maximální průřez drátu je 1 mm²

Funkční tabulka dálkové ON/OFF funkce

States	Pin 1-3	Pin 2-3	
1	Open	Open	Systém pracuje normálně
			TSI výstup vypnut
2	Class	Open	DC AC LED off
2	Close	Open	DC DC LED svítí zeleně
			AC DC LED svítí zeleně
3	Open	Close	Systém pracuje normálně
4	Close	Close	Systém pracuje normálně

Tyto 3 vodiče musí být použity pro redundanci na dálkovém ON / OFF. Použijte NO / NC relé kontakt.

Volitelný monitoring CANDIS

CANDIS poskytuje informace na displeji a TCP/IP rozhraní.

Dle požadavku, CANDIS může být dodán s jedním, dvěma nebo třemi displeji. Poslední slot se používá pro TCP/IP rozhraní.

Veličiny dostupné na CANDIS jsou napětí, proudy, frekvence, konfigurace střídače. Viz. detailní provozní manuál.



Monitoring pomocí DC zdrojů řady Cordex

Dálkový dohled invertoru TSI je také možný přes ethernetové rozhraní DC zdrojů Cordex. V jejich HTML uživatelském prostředí můžeme sledovat parametry připojeného invertoru. **Pro tuto funkci je třeba objednat TSI invertor ve verzi CAN OPEN !**

5) Uživatelské rozhraní, signalizace

Systém TSI poskytuje tyto tři formy uživatelského rozhraní:

- * LED umístěné na každém modulu
- * LED umístěné na T2S kontroléru
- * Vylepšené monitorovací funkce dostupné prostřednictvím připojení PC

TSI byl navržen tak, aby na první pohled nabízel řešení problémů a diagnostiku. Další informace mohou být shromažďovány pro monitorování, údržbu nebo více informativní diagnostiku po připojení počítače k USB portu na T2S.



Signalizace na výkonových modulech – význam jednotlivých LED

Stavové LED kontrolky (DC/DC, DC/AC, AC/DC) po připojení příslušného vstupu a výstupu nejprve oranžově blikají po dobu několika sekund = startující režim Pokud je vše v pořádku tak po krátké chvíli budou trvale svítit zeleně. Stálé blikání nebo změna barvy na jinou než zelenou znamená chybu (viz. tabulka).



	Výstupní výkon (bez redundance)						
<5%	5% to 40%	40 to 70%	80 to 95%	100%	> 100% = overload	Výstupní výkon (bez redundance)	
×	×	×				Stav výstupního výkonu	
×	×	=	=	=	=	I FD – signalizaça	
			×			úrovně	
1B	1P	2P	2P	ЗP	3B	Chování (B = bliká, P = trvale svítí)	

>>> A revolution in power



STAV INVERTORU	POPIS	CO DĚLAT?
OFF (vypnuto)	Žádný vstup nebo nucené vypnutí	Zkontrolovat prostředí
Trvale zelená	Pracuje správně	Není třeba nic dělat
Blikající zelená	Měnič OK, ale pracovní podmínky nejsou zcela splněny aby pracoval správně	Zkontrolovat okolní zařízení
Blikající zelená / oranžová	Zotavovací režim	Počkat chvíli
Trvale oranžová	Startující režim	Čekat
Blikající oranžová	Moduly nelze spustit	Vložit T2S
Blikající červená	Odstranitelná porucha	Počkat nebo vytáhnout a znovu zasunout modul
Trvale červená	Neodstranitelná porucha	Poslat modul na opravu

Alarmová signalizace T2S kontroléru

EVEALED

- zobrazeno a popsáno již dříve v kapitole 4.







6) Připojení k PC – konfigurace, diagnostika, alarmy

T2S společně s počítačem může být využito pro konfiguraci TSI systému a rozšířenou diagnostiku.

Tyto 3 úkony mohou být provedeny:

• změna konfigurace systému (úprava konfiguračního souboru)



• kopírovat – vložit konfiguraci z jednoho systému do druhého



• Zobrazení stavu vnitřních parametrů pro vyhodnocení a diagnostiku systému



Postup:

6.1 Operační systém

je potřeba mít PC se systémem Windows 2000, **XP**, NT, Vista nebo 7 vybavené "**Hyper Terminal**" softwarem a volný USB port.

6.2 Typ kabelu

USB kabel typu "A – B







6.3 Ovladač pro T2S

Ovladač "CET_T2S.inf" lze stáhnout z portálu:

http://www.cet-power.com/uploads/Driver T2S/Driver T2S for Windows and hyperterminal.zip

	Hyper Terminal	Ovladač
Windows XP	Je již vybaveno hyperteminálem	CET_T2S.inf
Windows Vista 32 bit	Poskytuje se htpe63 k instalaci	CET_T2S.inf
Windows Vista 64 bit	Poskytuje se htpe63 k instalaci	ST Microelectronics (VCP)
Windows 7 32 bit	Poskytuje se htpe63 k instalaci	CET_T2S.inf
Windows 7 64 bit	Poskytuje se htpe63 k instalaci	ST Microelectronics (VCP)

6.4 Přidělení COM portu v PC

Spustit systém TSI bez připojeného kabelu v T2S !

Počkat až se T2S skutečně spustí (svítí zelené LED).

Propojit USB kabelem počítač a T2S kontrolér. Počítač by měl automaticky najít připojené nové zařízení a měl by vyzvat k instalaci ovladače.

Postupovat dle instrukcí pro indikaci cesty, kde je ovladač CET_T2S.inf uložen. Poté je pro T2S automaticky přidělen port COMx (lze najít ve Správci zařízení).

armoster avsterning		<u>? ×</u>	📇 Správce zařízení
Obnovení systému 📔 Automatické a	ktualizace Vz	zdálený přístup	Soubor Akce Zobrazit Nápověda
Obecné Název počítače	Hardware	Upřesnit	← → II 🖆 🎒 😫 II 🧏
Správce zařízení Správce zařízení zobrazí sezn zařízení nainstalovaných ve va zařízení slouží ke změně vlasti Ovladače Správce variázení ovladačů vám d. ovladače isou kompatibilní se s možné nastavit způsob, jakým s vebu Windows Update a hledá Podpisy ovladačů Hardwarové profily Solation Správce hardwaru.	iam všech hardwarov ašem počítači. Správ ností libovolného zař Správce zaří: ává jistotu, že instalo systémem Windows p á ovladače. Windows Upc ožnost nastavit a ulo: Hardwarové p	rých rce fízení. zení Je též Je též přípojuje k Jate žit různé	MARTIN-ODSTRCIL Disketové jednotky Diskové jednotky Diskové jednotky Diskové jednotky Diskové jednotky Jednotky DVD nebo CD-ROM Myši a jiná polohovací zařízení Monitory Myši a jiná polohovací zařízení Počítač Porty (COM a LPT) V Komunikační port (COM1) Port ECP tiskárny (LPT1) Procesory Řadiče disketových jednotek Řadiče disketových jednotek Řadiče disketových jednotek Řadiče disketových jednotek Řadiče Sěřnice USB Řadiče spěrnice USB Šíťové adapatéry Systémová zařízení



6.5 Nastavení Hyperterminálu

Otevřít Hyperterminál a nastavit takto:

Soubor -> Vlastnosti -> zvolit správný COM port -> konfigurovat ...

Bits per second	115200	2
Data bits	8	•
Parity	None	-
Stop bits	1	
Flow control	None	•

Bity za sekundu:	115200
Datové bity:	8
Parita:	Ne (žádná)
Stop Bity:	1
Řízení toku:	Ne (žádné)

Tato obrazovka by se měla zobrazit:

Základní nabídka

9	t2s - HyperTerminal
Fi	chier Edition Affichage Appeler Transfert ?
С) 🖆 🏐 🍒 🗈 🎦 😭
	T2S USB Hyperterminal (Vs2.4 SN : 102672) - CAN option 1 : System configuration 2 : System information 3 : System actions 4 : Security access Your selection : > _

Softwarová verze T2S, jakož i jeho sériové číslo se zobrazí na této obrazovce. Jste připraveni konfigurovat a / nebo kontrolovat parametry TSI systému.



Rozvětvený strom nabídky T2S přes hyperterminál

Root Menu	
1	
0→ Return to previous	menu
1→ Send config file to 1 2→ Read config file from	25 n T25
3→ No more available s	ince sw version 2.5
4→ No more available s	ince sw version 2.5
2-> System information's selection	
0→ Return to previous	menu
1→ Module information	's 0→ Return to previous menu
	1→ Variables set 1
	2→ Variables set 2
	$4 \rightarrow$ Variables set 4 $+ \rightarrow$ Next page
	 - > Previous page
2→ Phases information	0→ Return to previous menu
	1→ Variables set 1 2→ Variables set 2
	$3 \rightarrow$ Variables set 3
3 -> Groups information	0-> Return to preceding menu
57 Groups mormation	1 Display AC group information
	2→ Display DC group information
4-> Alarms information	0-> Return to previous menu
	1-1→ Page selection
5→ History log display	0→ Return to previous menu
	1-14→ Page number selection 16→ Clear log
	17→ Save log to a file
6→ Modules errors info	rmation
	0→ Return to preceding menu 1-32→ Detailed modules errors
3-> System actions selection	
0→ Return to previous	menu
1→ System actions	0→ Return to index
	1→ Turn ON system 2→ Turn OFF system
	3→ Change Date and time settings
2→Inverter module act	ion 0-> Return to previous menu
	1-4→ Page number selection
	6→ Turn ON selected module
	7→ Turn OFF selected module
	8→ Change address of selected module
	10→ Automatic address assignment
	11→ Change DC group of selected module
	12→ Change AC group of sel. Module 13→ Notify changed fan of sel. Module
	$+ \rightarrow$ Increment selector
	 → Decrement selector
3→ T2S actions	0→ Return to index
	 1→ Force refresh of configuration texts and constants 2→ Force refresh of events description texts
A Security Access	
0-> Return to index	
1→ Enable Password pr	otection



6.6 Stažení konfigurace z T2S

Vyberte (1) v zákl. menu «System configuration»

- ... Pak vyberte (2) "Read Configuration file from T2S»
- ... T2S vyzve ke stahování
- ... Klikněte na "Přenos" (Transfer) a pak "Přijmout soubor" (Receive file)

16 2 3 5	Send File		
	Beceive Flore		
D1 C'1-	Capture Text Send <u>T</u> ext Fle		
кеаа тше	Capture to Printer	_	

Vyskočí následující okno:

Receive File	? 🛛
Place received file in the following folder:	
C:\Documents and Settings\FP\Bureau	<u>B</u> rowse
Use receiving protocol:	
Ymodem	
<u>R</u> eceive <u>(</u>	Close Cancel

Kliknout na « Procházet » a vyberte adresář, do kterého chcete uložit konfigurační soubor. Vyberte "Ymodem" z rozbalovacího seznamu.

Stisknout tlačítko "Přijmout" pro spuštění stahování.

Soubor se jmenuje "T2S_config_file_hh_mm_ss__dd_MM_rrrr.txt» Kde «hh: mm: ss dd / MM / RRRR» znamená datum a čas.

Pokud přenos proběhl úspěšně, zobrazí se zpráva "úspěšně nahrán" ("Successfully uploaded")



6.7 Změna konfigurace TSI

Konfigurační soubor lze rozdělit do dvou částí:

- Provozní parametry (limity, počty modulů, redundance,....)
- Systémové parametry (adresy modulů, fáze,)

(Změnu provozních parametrů TSI nelze dosáhnout uvnitř T2S, ale stažením konfig. souboru do PC, úpravou v textovém editoru a zpětné poslání do T2S)

Soubor, který byl stažen (viz předchozí bod), může být změněn v jakémkoli textovém editoru nebo poznámkovém bloku. Po dokončení je nový soubor nahrán zpět do T2S (viz. následující bod)

OCFG_HOR	0		
- ID: -	- VAR DESCRIPTION -	- VALUE -	- UNIT -
1	2	an a	
- Global	settings (ID : 1 - 50)	3	4
1; 22; 44; 55; 65; 7; 8	;Number of module in phase 1; Number of module in phase 2; Number of module in phase 3; Number of module in phase 4; Number of module in phase 6; Number of module in phase 7; Number of module in phase 8;	; 6; ; 0; ; 0; ; 0; ; 0; ; 0; ; 0; ; 0;	,, ,, ,,
;21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28;	;Amount of redundancy in phase 1; ;Amount of redundancy in phase 2; ;Amount of redundancy in phase 3; ;Amount of redundancy in phase 4; ;Amount of redundancy in phase 5; ;Amount of redundancy in phase 6; ;Amount of redundancy in phase 7; ;Amount of redundancy in phase 8;	;1; ;0; ;0; ;0; ;0; ;0; ;0; ;0;	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
;40; ;41;	;Number of DC input groups; ;Number of AC input groups;	;1; ;1;	;;;
- Invert	er parameters (ID : 51 - 550)	• 0•	• 921
,61; 62;	;Acin Mode (0 : normal, 1 : Safe); ;Walk-in Mode (0 : NO, 1 : YES] ;	, 0; 0	, ~, ; ;
;70; 71;	;Number of phases ; ;Mode (0 : star, 1 : triangle) ;	1; 0;	
;75;	;Free running Frequency ;	;50.0;	;Hz;
;80; :81: :82:	;Short Circuit Voltage Threshold ; ;Short Circuit Hold Time :Booster 10xtin ຜູ້ດໍ່ເວຣະ 1 ເດຍ)	;80; :60.0; -1	;V; 5
а	"	и	**
	" 		
, 204,	, inputs porality (d.se-r.open),	, v,	,,
– ModBus	settings (ID : 951 – 1000)		
;951; ;955;	;T25 Modbus slave address (1-247); ;Modbus write password;	;l; ;Modbus_T25;	;;

Náhled konfiguračního souboru



1: Obsah prvního sloupce se používá jako identifikátor pro parametr. Nemůže být změněn

2: Druhý sloupec je popis parametrů. To by nemělo být měněno, ale jakákoliv změna nemá žádné důsledky.

3: Pole třetího sloupce je hodnota parametru. To lze změnit. Desetinná místa jsou od sebe odděleny tečkou.

4: Pole v posledním sloupci je jednotka. T2S kompilátor to ignoruje.

Poznámka: Středníky (znak ","), jsou oddělovače. Musí zůstat na svém místě.



6.8 Seznam továrního nastavení – výchozí hodnoty (Tato nastavení jsou k dispozici jen tehdy, když je TS2 objednáno jako náhradní díl, nebo při použití výchozí konfigurace)

		Values			
ID	TEXTUAL DESCRIPTION	Min	Default	Мах	UNIT
	Global Settings (ID	: 1 - 50))		•
1	Number of modules configured in phase 1	0	1	32	1
2	Number of modules configured in phase 2	0	0	32	
3	Number of modules configured in phase 3	0	0	32	
4	Number of modules configured in phase 4	0	0	32	
5	Number of modules configured in phase 5	0	0	32	
6	Number of modules configured in phase 6	0	0	32	
7	Number of modules configured in phase 7	0	0	32	
8	Number of modules configured in phase 8	0	0	32	
21	Amount of redundancy in phase 1	0	0	n-1	1
22	Amount of redundancy in phase 7	0	ő	n-1	
23	Amount of redundancy in phase 3	ő	ő	n-1	
24	Amount of redundancy in phase 4	0	0	n-1	
25	Amount of redundancy in phase 5	0	0	n-1	
26	Amount of redundancy in phase 6	ŏ	ŏ	n-1	+
27	Amount of redundancy in phase 7	ő	ő	n-1	<u> </u>
28	Amount of redundancy in phase 8	Ő	ő	n-1	+
		-	-		1
40	Number of DC input groups	1	1	8	
41	Number of AC input groups	1	1	4	~ ~
43	Partial load on DC;	0	100	100	%
44	Disable AC Group 4 Alarm(No: 0 ; Yes : 1)	0	0	1	L
	Inverter parameters (ID):51 -	550)		
	AC common setting (ID	: 51 - 10)0)		
60	Input Source (AC : 0, DC :100)	0	0	100	%
61	Acin Mode (0 : normal, 1 : safe)	0	0	1	
62	Walk-in Mode (0: No; 600: progressive)	0	0	600	Sec
70	Number of phase	0	1	8	
71	Mode (0: Star; 1: Delta)	0	0	1	
75	Free running Frequency	50	50	60	Hz
80	Short circuit output voltage threshold	20	80	200	V
81	Short circuit hold time	0.1	60	600	Sec
82	Booster 10x lin (0 : OFF, 1 : ON)	0	1	1	
90	Max current (pc of nominal curr)	30	150	150	%
91	Max power (pc of nominal power)	30	150	150	%
92	Max overload duration	0	15	15	S
93	Airco Mode (0:No , 1 Yes)	0	0	1	
94	Pdc Max (0 : Function Disabled)	0	0	2000	W
100	Synchronization Tracking Speed	-2	0	2	ļ
101	Remote OFF disable Acin Power	0	0	1	ļ
102	Negative Power (0: OFF, 1 ON)	0	1	1	ļ
103	External clock (0: OFF, 1 ON)	0	0	1	
104	Starting Without 12S (0 : No , 1 : Yes)	0	0	1	
	AC Output (ID : 101	- 259)			
160	OUT 1 : phase shift	-180	0	360	Deg
161	OUT 1 : Nominal output voltage	200	230	240	V V
170	OUT 2 : phase shift	-180	0	360	Deg
171	OUT 2 : Nominal output voltage	200	230	240	<u>v</u>
180	OUT 3 : phase shift	-180	0	360	Deg
181	OUT 3 : Nominal output voltage	200	230	240	V
190	OUT 4 : phase shift	-180	0	360	Deg
191	OUT 4 : Nominal output voltage	200	230	240	V



200	OUT 5 : phase shift	-180	0	360	Deg
201	OUT 5 : Nominal output voltage	200	230	240	V
210	OUT 6 : phase shift	-180	0	360	Deg
211	OUT 6 : Nominal output voltage	200	230	240	V
220	OUT 7 : phase shift	-180	0	360	Deg
221	OUT 7 : Nominal output voltage	200	230	240	V
230	OUT 8 : phase shift	-180	0	360	Deg
231	OUT 8 : Nominal output voltage	200	230	240	V

10		Values			
	TEXTUAL DESCRIPTION	Min	Default	Мах	UNIT
	DC Input Related (ID :	260 – 3	69)		
260	DC 1 : vdc_in Low Start	39	44	62	V
261	DC1: vdc in Low Transfer	39	39	62	V
262	DC 1 : vdc_in Low Stop	39	39	62	V
263	DC 1 : vdc_in High Start	39	58	62	V
264	DC 1 : vdc_in High Transfer	39	61	62	V
265	DC 1 : vdc_in High Stop	39	61	62	V
270	DC 2 : vdc_in Low Start	39	44	62	V
271	DC 2 : vdc_in Low Transfer	39	39	62	V
272	DC 2 : vdc in Low Stop	39	39	62	V
273	DC 2 : vdc_in High Start	39	58	62	V
274	DC 2 : vdc_in High Transfer	39	61	62	V
275	DC 2 : vdc_in High Stop	39	61	62	V
280	DC 3 : vdc in Low Start	39	44	62	V
281	DC 3 : vdc in Low Transfer	39	39	62	v
282	DC 3 : vdc in Low Stop	39	39	62	v
283	DC 3 : vdc in High Start	39	58	62	V
284	DC 3 : vdc in High Transfer	39	61	62	V
285	DC 3 : vdc_in High Stop	39	61	62	V
290	DC.4 : vdc in Low Start	30	44	62	V
200	DC 4 : vdc in Low Transfer	30	30	62	v
292	DC4 vdc in Low Stop	39	39	62	v
293	DC 4 : vdc in High Start	39	58	62	v
294	DC 4 vdc in High Transfer	39	61	62	v
295	DC 4 : vdc in High Stop	39	61	62	v
300	DC 5 : vdc in Low Start	30	44	62	V
301	DC 5 : vdc_in Low Transfer	30	30	62	v
307	DC 5 : vdc_in Low Stop	20	20	62	v
302	DC 5 : vdc in High Start	30	58	62	v
303	DC 5 : vdc in High Transfer	39	61	62	v
305	DC 5 ; vdc in High Stop	39	61	62	v
240	DO 6 : uda in Law Start	20	44	60	V
310	DC 6 : Vdc_in Low Start	39	44	62	V
311	DC 6 : vdc_in Low Transfer	39	39	62	V
312	DC 6 . vdc_in Llow Stop	39	39	62	V
313	DC 6 . vdc_in High Statt	39	06	62	V
314	DC 6 : vdc in High Transler	39	61	62	V
310		39	01	02	v
320	DC 7 : vdc_in Low Start	39	44	62	V
321	DC 7 : vdc_in Low Transfer	39	39	62	V
322	DC 7 : vdc_in Low Stop	39	39	62	V
323	DC 7 : vdc_in High Start	39	58	62	V
324	DC 7 : vdc_in High Transfer	39	61	62	V
325	DC 7 : vdc_in High Stop	39	61	62	V

۰.,

330	DC 8 : vdc_in Low Start	39	44	62	V
331	DC 8 : vdc_in Low Transfer	39	39	62	V
332	DC 8 : vdc_in Low Stop	39	39	62	V
333	DC 8 : vdc_in High Start	39	58	62	V
334	DC 8 : vdc_in High Transfer	39	61	62	V
335	DC 8 : vdc_in High Stop	39	61	62	V

ID	TEXTUAL DESCRIPTION	Values			
U	TEXTUAL DESCRIPTION	Min	Default	Мах	UNIT
	AC Input Related	(ID : 37	0 - 550)		
370	AC : Fac_in Low Start	47	47.3	63	Hz
371	AC : Fac_in Low Stop	47	47	63	Hz
372	AC : Fac_in High Start	47	52.7	63	Hz
373	AC : Fac_in High Stop	47	53	63	Hz
380	AC 1 : Vac_in Low Start	182	191.5	268.5	V
381	AC1 : Vac_in Low Transfer	150	181.5	268.5	V
382	AC 1 : Vac_in Low Stop	150	181.5	268.5	V
383	AC1 : Vac_in High Start	182	258.5	268.5	V
384	AC1 : Vac_in High Transfer	182	268.5	268.5	V
385	AC1 : Vac_in High Stop	182	268.5	268.5	V
390	AC 2 : Vac_in Low Start	182	191.5	268.5	V
391	AC 2 : Vac_in Low Transfer	150	181.5	268.5	V
392	AC 2 : Vac_in Low Stop	150	181.5	268.5	V
393	AC 2 : Vac_in High Start	182	258.5	268.5	V
394	AC 2 : Vac_in High Transfer	182	268.5	268.5	V
395	AC 2 : Vac_in High Stop	182	268.5	268.5	V
				-	
400	AC 3 : Vac_in Low Start	182	191.5	268.5	V
401	AC 3 : Vac_in Low Transfer	150	181.5	268.5	V
402	AC 3 : Vac_in Low Stop	150	181.5	268.5	V
403	AC 3 : Vac_in High Start	182	258.5	268.5	V
404	AC 3 : Vac_in High Transfer	182	268.5	268.5	V
405	AC 3 : Vac_in High Stop	182	268.5	268.5	V
410	AC 4 : Vac_in Low Start	182	191.5	268.5	V
411	AC 4 : Vac_in Low Transfer	150	181.5	268.5	V
412	AC 4 : Vac_in Low Stop	150	181.5	268.5	V
413	AC 4 : Vac_in High Start	182	258.5	268.5	V
414	AC 4 : Vac_in High Transfer	182	268.5	268.5	V
415	AC 4 : Vac_in High Stop	182	268.5	268.5	V
	Alarm Settings ((ID :	551 - 950)		
	Global Parameters	(ID : 5	51 - 600)		
551	Alarm on prog. relay option (255 means Not				
	Used)	*	255	*	

	Used)	*	255	*	
553	Major relay temporization	2	60	65535	S
554	Minor relay temporization	2	30	65535	S
556	Saturation alarm threshold	0	80	100	%
558	AC in is present (1:true 0:false)	0	1	1	
570	Log near. Full thresh. (100-200)	100	180	200	

VEALED

А.,

	Alarm Type (ID : 601 - 900) · Mino	or (1) -	Maior (2), No Alarm (0	0	
681	80 Brownout Derating		1	2	
828	227 DIG INP1 FAILURE	0	2	2	
829	228 DIG INP2 FAILURE	ŏ	2	2	
830	229 REDUNDANCY LOST	- ŭ	1	2	
831	230 REDUND + 11 OST	Ő	2	2	
832	231 SYS SATURED (see parameter ID 556)	Ō	1	2	
833	232 MAIN SOURCE LOST	0	2	2	
834	233 SEC SOURCE LOST	Ō	1	2	
835	234 . T2S BUS FAIL	0	2	2	
836	235 . T2S FAILURE	0	2	2	
843	242 . LOG NEARLY FULL (see parameter ID 560)	0	0	2	
845	244 . CHECK LOG FILE	0	1	2	
846	245 SHUTDWON DC 1	0	1	2	
847	246 . SHUTDWON DC2>DC8	0	1	2	
	User Input Alarm Lab	els (ID	: 901 - 950)		
901	Digital input 1 label (max 16 characters)	text	DIG INP1 FAILURE**	text	
902	Digital input 2 label (max 16 characters)	text	DIG INP2 FAILURE**	text	
904	Input polarity (0:ShortCircuited-1; open)	0	0	1	
	ModBus Settings (ID : 95	1 - 1000)		·
951	T2S Modbus slave address (1 - 247)	1	1	247	
952	Modbus baud rate (19200 or 9600)		19200		
953	Modbus parity (0:no 1:odd 2:ev)	0	2	2	
954	Modbus stop bits (1 or 2)	1	1	2	
955	Modbus write password (max 16 characters)	text	Modbus T2S	text	



6.9 Poslání konfigurace do T2S

Vyberte (1) v základním menu «System configuration»

- ... Vyberte 1 "Send configuration file to T2S"
- ... T2S vyzve k odeslání konfigurace
- ... Klikněte na "Přenos"(Transfer) a pak "Odeslat soubor"(Send file)

TSI NVIRTER CI-T 115200 - HyperTerminal		
la Bik Yan Gal Danife Help		
6 9 3 10 B		
Send configuration file to T2S :		
Select YMODEM protocol and send your file or CCCCCCCCCCCC_	press 'A' to abort	terminál
	Soubor Úpravy Zobrazit Zav	volat Přenos Nápověda
	02 🖉 🖓 🗈 🖰	Odeslat soubor

Vyskočí následující okno:

Složka: C:\D;	ocuments and Settings	
Název soubori	r.	
		Procházet
Protokol:		
250 /6		

Kliknout na tlačítko «Procházet» a vybrat adresář, kam jste konfigurační soubor uložili. Vyberte "Ymodem" z rozbalovacího seznamu.

Stiskněte tlačítko "Odeslat" pro odeslání souboru do T2S.

T2S potvrdí nahrávání:

TSI INVERTER CE-T 115200 - HyperTerminal
fer Edit (New Cell Dennier Belp
Send configuration file to T2S :
Select YMODEM protocol and send your file or press 'A' to abort
000000000000000000000000000000000000000
Successfully downloaded all 11364 bytes of T2S_config_file_09_36_52_06_01_1970 .txt
0 : Return to previous menu Enter : Send file again
Your selection : > _



Vždy, když některé parametry jsou neplatné, jsou odmítnuty a zobrazí se příslušná zpráva



Tovární nastavení může být obnoveno ze základního menu - Configuration Menu Selection - Restore Factory Settings.

6.10 Alarmy

Ze základní nabídky ... Zvolit (2) "System Information", potom (4) "Alarms Information"

t2s - HyperTerminal
Fichier Edition Affichage Appeler Transfert ?
D 🚔 🍘 🕉 🗈 🤁 😭
T2S USB Hyperterminal (Vs2.4 SN : 102672) - CAN option 1 : System configuration 2 : System information 3 : System actions 4 : Security access Your selection : > _

Zobrazí se následující okno:



>> A revolution in power

- Aktivní alarmy jsou zobrazeny Sloupec "Source" značí, zda alarm je přítomen pouze v jednom modulu (Zobrazí se adresa modulu) nebo zda je přítomný ve všech modulech současně (je zobrazeno "SYSTEM").
- Jsou zobrazena tři počítadla:
 1. Počet neurgentních alarmů Minor
 2. Počet urgentních alarmů Major
 - 3. Celkový počet alarmů

AL ED

- Změnu stavu těchto alarmů lze dosáhnout prostřednictvím konfiguračního souboru
- Zpráva Check log file (kontrola log souboru) se bude generovat, když se provede mnoho připojení-odpojení systému.
 Pro odstranění zpráv, musíte vymazat log soubor.

6.11 Historie - soubor "Log File"

Ze základní nabídky

... Zvolit (2) "System Information", potom (5) "History log display"

History	/ log menu	: Page 1	- Event number : 2	200			
Index	Туре	Source	Description	•	Date and time		
001	No Al	128	DATE & TIME NOD	(240)	11/10/2007 10:10:10		
002	MIN	MOD 86	NO TRANSMISSION	(226)	06/01/1970 22:05:0		
003	MIN	NOD 08	NO TRANSMISSION	(226)	06/01/1970 22:04:3		
004	MIN	MUD 84	NU TRHNSMISSION	12261	06/01/19/0 22:04:3		
005	MIN	MUD 03	NU IKHNSMISSIUN	12281	86/81/1978 22:84:3		
000	MHJ	5Y51C7	NO TRONENTECTON	230	06/01/19/0 22:04:3		
007	UTN .	MOD 02	NO TRANSMISSION	12261	06/01/17/0 22:04:2		
200	MTN	NOD 01	NO TRANSMISSION	12261	06/01/1970 22.04.2		
010	No 01	SUSTEM	SVS SOTUPOTED	1291	86/81/1978 21-88-1		
011	No BI	SUSTEM	DCin OK	(193)	86/81/1978 21-88-1		
012	MTN	SYSTEM	SVS SATURATED	(231)	86/01/1970 21.08.0		
013	HIN	NOD 81	STATUS 196	(196)	86/01/1970 21:08:0		
014	HIN	MOD 89	STATUS 196	(196)	06/01/1970 21:08:0		
015	HTN	NOD 06	STRIUS 196	(196)	86/81/1978 21:88:8		

Zobrazí se historie. Toto je možno také stáhnout do PC - "Save log to a file" Také zde můžeme historii vymazat - "Clear log" Vnitřní paměť je dimenzována pro asi 200 událostí.



10.

7) Výpis možných alarmů

0	NO ERROR
1	FAN FAILURE
7	TOO MANY STARTS
14	OVRLOAD TOO LONG
33	OUT OF SYNC
34	TEMP TOO HIGH
35	COM BUS FAILURE
36	COM BUS CONFLICT
37	NO POWER SOURCE
38	COM BUS FAILURE
39	PARAM QUERY
40	PARAM MISMATCH
41	PHASE NOT READY
42	STATUS 42
43	INV MISMATCH
65	TSI COM BUS FAIL
66	T2S COM BUS FAIL
67	TSI COM BUS FAIL
68	T2S COM BUS FAIL
71	VOUT CHANGING
72	OVERLOAD CURRENT
73	COM BUS MISMATCH
74	IMMINENT START
75	BOOSTER NOT RDY
76	OVERLOAD NOT RDY
77	TEMP DERATING
78	OVERLOAD POWER
79	STATUS 79
80	BROWNOUT DERATNG
81	FAN LIFE ELAPSED
82	REMOTE OFF
83	MANUALLY OFF
160 161 162 163 164 165	ACin OK Vac_in TOO LOW Vac_in TOO HIGH STATUS 163 STATUS 164 Vac_in TOO LOW Vac_in TOO HIGH
167	ACin NOT CONFORM
168	ACin NOT CONFORM
169	ACin NOT CONFORM
170	STATUS 170
171	ACin NOT CONFORM
172	ACin THD TooHIGH

175 ACout NOT SYNC 176 INV NOT SYNC 177 SYNC FAILURE 178 STATUS 178 179 Vac_in TOO LOW 180 Vac_in TOO HIGH 181 Fac_in TOO LOW 182 Fac_in TOO HIGH 183 PHASE NOT READY 193 DCin OK 194 Vdc_in TOO LOW 195 Vdc_in TOO HIGH 202 Vdc_in TOO LOW 203 Vdc in TOO LOW 204 Vdc_in TOO HIGH 210 Vdc_in TOO LOW 211 Vdc_in TOO HIGH 226 NO TRANSMISSION 227 DIG INP1 FAILURE 228 DIG INP2 FAILURE 229 REDUNDANCY LOST 230 REDUND + 1 LOST 231 SYS SATURATED 232 MAIN SOURCE LOST 233 SEC SOURCE LOST 234 T2S BUS FAIL 235 T2S FAILURE 236 T2S STARTED 237 LOG CLEARED 238 CONFIG MODIFIED 239 NEW MOD DETECTED 240 DATE & TIME MOD 241 CFG READ IN MOD 242 LOG NEARLY FULL 243 T2S FLASH ERROR

8) Datasheet – technické parametry

TSI NOVA 48/230

EALED

Technical features

Version 05

GENERAL	
EMC (immunity)	EN 61000-4
EMC (emission)	EN 55022 (Class B)
Safety	IEC 60950
Cooling	Forced
Isolation	Doubled
MTBF	200 000 hrs
Efficiency (Typical)	
Enhanced Power Conversion	94%
On Line	89%
Dielectric strength DC/AC	4300Vdc
True Redundant Systems	Compliant
3 disconnection levels on AC _{out} and	DC _{in} power ports
4 disconnection levels on AC _{in} port	
RoHS	Compliant
Connection I/O	Terminal block
Protected against inversion of polari	ty
Self adaptive to wide operating cond	litions and
comprehensive table of troubleshoot	ting codes
AC OUTPUT POWER	
Nominal Output power	750 VA
Output power (resistive load)	525W
Short time overload capacity	135% 15 second

normal o apar porror	
Output power (resistive load	d) 525W
Short time overload capacit	y 135% 15 second
Admissible	Full power rating from
load power factor	0 inductive to 0 capacitive

Internal temperature management and switch off **DC INPUT SPECIFICATIONS**

Nominal voltage (DC)	48 V
Voltage range (DC)	40 - 60 V
Nominal current (at 40Vdc)	15 A
Maximum input current (for 5 second)	21 A
Voltage ripple	2mV
Input voltage boundaries user selectable	

AC INPUT SPECIFICATIONS

Nominal voltage (AC)	230 V
Voltage range (AC)	185 – 265 V
Conformity range	Adjustable
Power Factor	>99%
Frequency range (selectable)	50 - 60 Hz
Synchronization range	47 – 53 Hz 57 – 63 Hz

AC OUTPUT SPECIFICATIONS

AC COTFOT OF LOT TOATION	3
Nominal voltage (AC)	230 V
Voltage range (AC) (adjustable	e) 200 – 240 V
Voltage accuracy	2 %
Frequency	50 - 60 Hz
Frequency accuracy	0.03 %
Total harmonic distortion	<1.5 %
(resistive load)	
Load impact recovery time	0.4 ms
Turn on delay	20 s
Nominal current	3,25 A
Protected against reverse current	
Crest factor at nominal power	3.5
With short circuit management an	d protection
Short circuit clear up capacity	9 x In for 20msec
Available while Mains is available	at AC input port
With magnitude control and mana	gement
TRANSFER PERFORMANCE	
Maximum voltage interruption	0 s
Total transient voltage duration	n (max) 0 s
ENVIRONMENT	
Altitude above sea	<1500m
	750VA -20 to 40 ℃
Ambient temperature	675VA 40°C to 50°C
	Derating up to 65°C
Storage temperature	-40 to 70 °C
Relative humidity	95%, non condensing

SIGNALING & SUPERVISION

Display	Synoptic LED
Alarms output	Dry contacts on shelf
Supervision	Use optional devices

WEIGHT & DIMENSIONS

Width	106 mm
Depth	325 mm
Height	1 U
Weight	2.1 Kg
Material (casing)	Coated steel

(*) Operation within lower voltage networks leads to derating of power performances.



9) Varianty TSI NOVA invertorů

Invertory NOVA lze objednat v těchto variantách nazývaných PACK xx , dle počtu již instalovaných modulů.

Kabinety pak lze v případě potřeby doplňovat dalšími moduly.

Maximum modulů v 1U kabinetech je 3 a ve 2U kabinetech je to 6 modulů. Poslední krajní pozice je obsazena jistícím prvkem.

							Output power (VA)		Expandability		Possible	Output
	03		19'				Module	Rack	Nr module	VA	VA	А
NOVA	Pack 10					10	750	750	2	1500	2250	10
NOVA	Pack 20					10	750	1500	1	750	2250	10
NOVA	Pack 25					20	750	1500	4	3000	4500	20
NOVA	Pack 30					10	750	2250	0	0	2250	10
NOVA	Pack 35					20	750	2250	3	2250	4500	20
NOVA	Pack 40					20	750	3000	2	1500	4500	20
NOVA	Pack 50					20	750	3750	1	750	4500	20
NOVA	Pack 60					20	750	4500	0	0	4500	20

CanTech s.r.o. Potoční ul. č.p. 2173/40 787 01 Šumperk Tel. : +420 583 250 991, +420 583 250 995 Web : www.cantech.cz E-mail : cantech@cantech.cz

Firma CanTech si vyhrazuje právo pro případné změny. Prosím, kontaktujte obchodního zástupce firmy CanTech pro další informace.